

Einrichtung Türsprechstelle - von Behnke (SIP) in Cloud-TKANlage

Admin Portal Cloud-TK

Nebenstelle Tür anlegen

Teilnehmerdaten von Tuer Haupteingang bearbeiten

Allgemein * Interne Anrufe Externe Anrufe SIP-Telefone Einstellungen Anrufbeantworter Adresse für Notruf SIP-Status

Firma/Kundenname:	[REDACTED]	
Bereich	Default	
Externe Nummer:	[REDACTED]	
Interne Nummer:	888	
SIP-Server	teamvs-lb1.teamfon.com	
SIP-Account	[REDACTED]	
Benutzername:	T400xxxxx	
Vorname: *	Tuer	
Nachname: *	Haupteingang	
Passwort *	Generiere Passwort
Passwort (Wiederh.) *	

Speichern mit Telefon-Neustart Speichern ohne Telefon-Neustart

SIP-Daten generieren:

Teilnehmerdaten von Tuer Haupteingang bearbeiten

Allgemein * Interne Anrufe Externe Anrufe SIP-Telefone Einstellungen Anrufbeantworter Adresse für Notruf SIP-Status

Cloud PC-phone

Benutzername:	[REDACTED]
Letzte Anmeldung:	- bisher keine Anmeldung -
Telefon A:	
Benutzername:	[REDACTED]
	Generiere Passwort
Letzte Anmeldung:	Montag, 19. November 2018, 22:13 Uhr (IP: 212.29.18.120)

Warteschleife – mit Anklingelgruppe anlegen:



Teilnehmer in Anklingelgruppe eintragen

Einrichtung Türsprechstelle - von Behnke (SIP) in Cloud-TKANlage

Behnke:

SIP-Daten eintragen und Ziel für Klingel 1 (Haupteingang → 880) zuweisen

Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status
-------	----------	-------	------------	----------------------	-------	--------

Übersicht	Einstellungen Netzwerkverbindung									
Einfach-Konfiguration	<input checked="" type="radio"/> dynamische IP-Adresse									
Abmelden	<input type="radio"/> statische IP-Adresse									
Hilfe	SIP Einstellungen									
	Konto: Behnke Telefon									
	Telefonnummer / Benutzername: 400xxxxxa <small>Telefonnummer, unter der diese Behnke SIP-Sprechstelle erreichbar ist</small>									
	Name: 400xxxxxa <small>Zusatzinfo, die beim Rufaufbau übertragen wird, wenn nichts bekannt ist: Telefonnummer</small>									
	SIP Authentifizierung ID: 400xxxxxa <small>Wenn ein Benutzername bekannt ist: Benutzername, andernfalls: Telefonnummer</small>									
	SIP Authentifizierung PIN: xxxxxxxx <small>Passwort für die Anmeldung am SIP-Server</small>									
	SIP Domain: teamvs-lb1.teamfon.cor <small>Domain-Name des SIP-Servers, wenn nicht bekannt: IP-Adresse des SIP-Servers eingeben</small>									
	SIP Server: teamvs-lb1.teamfon.cor <small>Name des SIP-Servers:Port oder IP-Adresse des SIP-Servers:Port</small>									
	Direktwahltasten									
	Freier Speicher: > 11932 Einträge									
	<table border="1"><thead><tr><th>Name</th><th>Nummer</th><th>E-Mail Adresse(n)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 Haupteingang</td><td>880</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Name	Nummer	E-Mail Adresse(n)	1 Haupteingang	880		2		
Name	Nummer	E-Mail Adresse(n)								
1 Haupteingang	880									
2										

Code für Türöffner für Relais 1 festlegen (Standard = 0) Türöffner somit 0#

Start	Netzwerk	Audio	Rufnummern	Einstellungen	Admin	Status
-------	----------	-------	------------	----------------------	-------	--------

Allgemein	Relais-Betriebsart setzen	
Relais Einstellungen	Betriebsart für Relais 1 wählen:	Betriebsart für Relais 2 wählen:
Sprachansagen	<input type="radio"/> inaktiv	<input type="radio"/> inaktiv
Status / Fernsteuerung	<input checked="" type="radio"/> aktivierbar über:	<input type="radio"/> aktivierbar über:
E-Mail Einstellungen	<input checked="" type="checkbox"/> Telefon	...
Zeitpläne	<input checked="" type="checkbox"/> Tastwahlblock	<input checked="" type="radio"/> aktiv während einer
Abmelden	<input checked="" type="checkbox"/> Wcb-Interfacc	<input checked="" type="checkbox"/> ausgehenden Verbindung
	<input checked="" type="checkbox"/> Auflegen nach Aktivierung	<input checked="" type="radio"/> innerhalb der Verbindung
	<input type="checkbox"/> manuell	<input type="radio"/> ab der Anwahl
	<input type="radio"/> aktiv während einer	<input checked="" type="checkbox"/> ankommenden Verbindung
	...	<input type="radio"/> aktiviert am Anfang einer
	<input type="radio"/> aktiviert am Anfang einer	...
	...	<input type="radio"/> aktiv bei Klingeln
	<input type="radio"/> aktiv bei Klingeln	<input type="radio"/> aktiv bei Störung
	<input type="radio"/> aktiv bei Störung	

Einrichtung Türsprechstelle - von Behnke (SIP) in Cloud-TKANlage

Relais-Aktivierungsdauer

gültige Werte sind: 1 - 90 s

Relais 1 s

Relais 2 s

Relais-Aktivierungscode

Gültige Codes bestehen aus den Ziffern 0-9 und haben 1-4 Stellen.

Relais 1 Telefon:

Relais 2 Telefon:

Relais 1 Tastwahlblock:

Relais 2 Tastwahlblock:

Relais 1 Web-Interface:

Relais 2 Web-Interface:

Allgemeine Einstellungen

Codeschloss-Code über Tastwahlblock ändern ▾

Abbrechen

Übernehmen